

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

نام دستگاه: فشار بخار رید

نیازمندی‌های شرایط محیطی آزمایشگاه به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	شرایط محیطی	مورد نیاز
۱	آب مقطر	✓
۲	برق تک فاز	✓
۳	برق سه فاز	
۴	خط هوای فشرده	
۵	لوله کشی آب شهری	
۶	لوله کشی فاضلاب	
۷	گاز شهری	
۸	خط بخار	
۹	دمای مطلوب ۱۰-۳۰ درجه سانتی گراد	✓
۱۰	رطوبت ۸۰٪-۱۵٪	✓

توضیحات:

- به علت استفاده از مواد نفتی و احتمال خطر حریق وجود کپسول آتش نشانی در محیط آزمایشگاه الزامی است.
- استفاده از روپوش، ماسک و عینک ایمنی الزامی است.