

شرایط محیطی لیزر CO₂ عرضی مدل TCL-1000

- ۱- محل قرار گیری باید از لحاظ گرد و غبار و رطوبت در حد مناسب باشد.
- ۲- از قرار دادن دستگاه در مکان‌هایی که احتمال ریخت آب بر روس دستگاه وجود دارد خودداری نمایید
- ۳- ابعاد محل قرار گیری باید مناسب ساینز دستگاه باشد تا کاربر به راحتی بتواند در اطراف دستگاه حرکت نماید، حد اقل متراژ اتاق باید ۲۰ متر مربع باشد.
- ۴- آزمایشگاه باید مجهز به چاه ارت مناسب باشد (۵/۰ اهم)

توجه: در صورت عدم تجهیز آزمایشگاه به ارت مناسب شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال



خرابی دستگاه و آسیب دیدگی کاربران نخواهد داشت.