

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

- ✓ خروجی مصرف کننده توان به درستی به ورودیهای پیل وصل شود.
- ✓ خروجی توده به هوای بیرون از آزمایشگاه منتقل شود.
- ✓ نشستی اتصالات به صورت دوره ای با کف تست شود.
- ✓ استفاده از توده در محل خشک و دارای تهویه مناسب نصب شود.