

شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی هودها

محل آزمایشگاه از نظر تاسیسات گازهای مختلف بسته به نیاز آزمایشگاه ، آب ، فاضلاب ،
روشنایی طبق نظر مسئول فنی شرکت آماده باشد .
بستگی به فضای آزمایشگاه مجهز به دوش و چشم شوی باشد که ضریب ایمنی پرسنل
آزمایشگاه را بالا ببرد
خروجی به قطر ۲۰ سانتیمتر مربع جهت اگزاست فن در نظر گرفته شود و یک شاسی جهت
استقرار فن در پشت بام در نظر گرفته شود.

