

شماره:

تاریخ:

پیوست:

تبا مرز و ارت محدود - ماه ثبت ۳۱۴۷۲

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری
استوانه های مضاعف نفوذپذیری صحرائی

1. با توجه به اینکه ضخامت بدنه 2 میلیمتر می باشد و قسمت پایین آن برای سهولت فرو روی در خاک تیز شده است، دقت شود در محل نصب قلوه سنگ و یا کلوخه ی سخت نباشد. برخورد لبه تیز استوانه با جسم سخت در خاک باعث کج شدن آن خواهد شد.
2. با توجه به جنس بدنه (آهن) بعد از استفاده، گل ولای باقی مانده شسته شده و توسط دستمال خشک شود تا از زنگ زدگی زودهنگام بدنه جلوگیری شود.
3. در هنگام فرو بردن استوانه ها دقت شود هد چکش خور بدرستی در روی استوانه قرار گیرد تا با ضربه چکش، تمام جهات استوانه به یک میزان داخل خاک فرو رود.
4. در هنگام انتخاب محل دقت شود سطح زمین مورد آزمایش بیانگر سطح عمومی مزرعه باشد.
5. محل نصب باید به صورت دست نخورده باقی بماند. (قدم گذاشتن و یا تخریب سطح به هر نحوه باعث ایجاد خطا در نتیجه آطمایش خواهد شد)
6. توصیه میشود از آب محل مورد نظر جهت جهت انجام آزمایش استفاده شود.
7. محل مورد آزمایش باید عاری از ریشه گیاهان و قلوه سنگ های بزرگ و یا هرگونه سوراخ و ترک باشد.