



شرایط محیطی نصب و راه اندازی سیستم آموزشی اندازه گیری نیرو و گشتاور مدل RN-FTM

|    |  |
|----|--|
| ✓  | مجهز بودن آزمایشگاه به کنتور برق تکفاز<br>(حداقل ۲۵ آمپر)            |
| -- | مجهز بودن آزمایشگاه به کنتور برق سه فاز                              |
| ✓  | مجهز بودن آزمایشگاه به ترانس ایزوله                                  |
| ✓  | مجهز بودن آزمایشگاه به پارکت کف                                      |
| ✓  | مجهز بودن آزمایشگاه به چاه ارت                                       |
| ✓  | مجهز بودن آزمایشگاه به اسیلوسکوپ دیجیتال                             |
| -- | مجهز بودن آزمایشگاه به اسیلوسکوپ آنالوگ                              |
| -- | مجهز بودن آزمایشگاه به اسپکتروم آنالایزر                             |
| ✓  | مجهز بودن آزمایشگاه به کامپیوتر<br>(دارای پورت های LAN, USB و سریال) |
| ✓  | مجهز بودن آزمایشگاه به سیستم کنترل دما<br>(۱۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد) |
| ✓  | مجهز بودن آزمایشگاه به سیستم کنترل رطوبت<br>(۲۰ تا ۷۰ درصد)          |