

شرایط محیطی محفظه خلاء کندوپاش

۱- محل قرار گیری پمپ های خلاء باید از لحاظ گرد و غبار و رطوبت در حد مناسب باشد.

۲- از قرار دادن پمپ های خلاء در مکان هایی که احتمال ریخت آب بر روس دستگاه وجود دارد خودداری

نمایید

۳- ابعاد محل قرار گیری باید مناسب ساینز دستگاه باشد تا کاربر به راحتی بتواند در اطراف دستگاه حرکت

نماید، حد اقل متراژ اتاق باید ۲۰ متر مربع باشد.

۴- آزمایشگاه باید مجهز به چاه ارت مناسب باشد (۰/۵ اهم)

۵- از پمپ های خلاء و فشار سنج در مواقعی که احتمال قطعی برق وجود دارد استفاده نشود.

توجه: در صورت عدم تجهیز آزمایشگاه به ارت مناسب شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال



خرابی دستگاه و آسیب دیدگی کاربران نخواهد داشت.