

شرایط محیطی لیزر GUN SPUTTERING

- ۱- محل قرار گیری باید عاری از گرد و غبار و رطوبت باشد.
- ۲- از قرار دادن دستگاه در مکان‌هایی که احتمال ریخت آب بر روی قسمت ولتاژ بالای گان وجود دارد خودداری نمایید.
- ۳- اتصالات آب باید محکم و قابل اطمینان باشند. همچنین باید فلوی آب مناسب باشد.
- ۴- اتصال ولتاژ الکتریکی باید محکم و قابل اطمینان برای محدوده ولتاژ و جریال الکتریکی تعیین شده باشد.