

شرایط نصب و راه اندازی منبع تغذیه RF و جعبه تطبیق امپدانس:

- ۱- آماده سازی سیستم خلأ و الکتروود RF یا اسپاترگان
- ۲- آماده سازی تارگت های مناسب با اسپاترگان MB
- ۳- محیط آزمایشگاه دمایی کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد داشته باشد
- ۴- آزمایشگاه مجهز به سیستم ارت باشد
- ۵- محل نصب MB و RF در آزمایشگاه به گونه ای باشد که انکان جریان هوا وجود داشته باشد.