

## بسمه تعالی

شرایط محیطی جهت راه اندازی هود

۱- جایگاه هود باید در نزدیکترین نقطه به شیر آب و گاز و پریز برق ساختمان باشد.

۲- در نزدیکی محل استقرار هود میبایست خروجی فاضلاب تعبیه شود.

۳- بهتر است طول لوله دودکش هود بیشتر از ۱,۵ متر نباشد.