

شماره:

تاریخ:

پیوست:

تبا مرز و ارت محدود - تاره ثبت ۳۱۴۷۲

شرایط محیطی نصب و نگهداری

ابزار نمونه بردار (اگر)

- مکان نمونه برداری طوری انتخاب شود که حداالامکان لبه اگر کمتر با سنگ برخورد نماید.
- نمونه برداری صرفا با رینگ هم سائز صورت پذیرد. وارد کردن ضربه به روشهای دیگر باعث کچ شدن دسته اگر خواهد شد.
- بعد از استفاده ، ابزار شسته و خشک شود.