

دستگاه سیلاب زنی مغزه Core Flooding

ردیف	شرایط محیطی لازم	توضیحات
۱	میز آزمایشگاهی یا سکوی آزمایشگاهی به عرض حداقل ۶۰ سانتی متر	
۲	دانسیتومتر فشار بالا جهت اندازه گیری دقت تزریق در فشار بالا	
۳	ترازو با دقت ۰/۰۱ گرم با ماکزیمم توان اندازه گیری ۶۰۰ گرم	
۴	سیستم جهت تزریق مانند مغزه نگهدار با محفظه فشار	
۵	بشر یا بورت استاندارد جهت اندازه گیری حجم	
۶	کپسول هوا یا کمپرسور ماکزیمم فشار ۱۰ بار	
۷	پمپ فشار بالا جهت تزریق سیالات	
۸	برق شهری ۲۲۰ ولت	
۹	سینک آزمایشگاهی	
۱۰	فضای ۲ متر × ۲ متر	
۱۱	دوربین فیلم برداری	
۱۲	برق شهری	
۱۳	آب شهری	
۱۴	آب مقطر	
۱۵	نفت خام	
۱۶	فلش	

Environmental Conditions

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

