

شرایط محیطی برای نصب ایستگاه مطالعاتی باران سنجی :

۱- عملیات بتونی:

۱-۱- تعداد و ابعاد فونداسیون بتونی:

۱-۱-۱- پایه باران سنج الکترونیکی: طول و عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۷۰ سانتی متر (تعداد: یک مورد).

۱-۲- عیار کلیه کارهای بتونی ۳۵۰ می باشد.

۱-۳- در صورت اجرای عملیات بتونی در فصول سرد از میزان کافی ضد یخ در فونداسیون ها استفاده می شود.

۱-۴- کلیه فونداسیون ها باید واجد ۱۵ سانتی متر بتون مگر با عیار ۱۵۰ باشند.