

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه انداز درپوش تست لوله های پلیمری به شرح ذیل می باشد:

۱- تانک آب مخصوص جهت انجام تست (اندازه تانک بستگی به اندازه درپوش و آزمون و استاندارد

مربوطه دارد) .

۲- تانک آب باید دارای قابلیت تنظیم دما باشد .