

## (پیوست شماره چهار: شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه)

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه الکتروود چرخان مدل RE 5000 به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- محل استفاده از دستگاه باید به دور از لرزش‌های محیطی، خیابان اصلی و سیم‌ها و کابل‌های فشار قوی و لرزش باشد.
- ۲- محل دستگاه باید ثابت و صلب باشد.
- ۳- برق تک فاز شهری
- ۴- سیستم ارت موجب جلوگیری از خطرات برق گرفتگی می‌گردد.