

کابین اسپری لعاب



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

این دستگاه در هنگام راه اندازی نیازمند یک مخزن هوای فشرده، یک اتصال شیر آب نزدیک دستگاه، خروجی فاضلاب به همراه خط کانال انتقال دهنده هوای محفظه به بیرون است. برق دستگاه ۲۲۰ ولت ۱۰ آمپر است.