

ربات QVR-254



شرایط محیطی نصب و راه اندازی ربات به شرح ذیل می باشد:

- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۱۰ متر مربع به دور از و سیمها و کابل های فشار قوی و با دمای حداکثر ۵۵ درجه
- وجود برق تک فاز 220VAC

نصب و راه اندازی و نگهداری مجموعه آموزشی در شرایط ذیل پیشنهاد نمی شود

- محیط Out door
- محیط با رطوبت بالا
- محیط با دمای بالا
- محیط با نویز پذیری بالا و برق فشار قوی