

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه همان شرایط کلیه آزمایشگاههای برق دانشگاهها و مراکز آموزش عالی میباشد و این شرایط برای کلیه قطعات آزمایشگاهی بین -۱۰ تا +۵۰ درجه سانتی گراد میباشد .