

شرایط عمومی و اختصاصی مکان دستگاه آب خالص ساز :

ابعاد محیط :برابر فضای اشغال شده توسط دستگاه ، فضا در اختیار سیستم پیش تصفیه دستگاه قرار دهید.

تهویه محیط: دستگاه را در مکانهایی که رطوبت بالایی دارند و همچنین اطراف موادی که خوردندگی دارند قرار ندهید ، رطوبت بالا باعث عدم کارکرد صحیح قسمت های الکترونیکی دستگاه می شود .

دما: حداکثر دمای محیط نباید بالاتر از ۴۵ درجه سانتیگراد باشد و ترجیحا دستگاه های صنعتی ( تولید آب خالص بالای ۵۰۰ لیتر در روز ) در مجاورت هوا قرار دهید .

برق : وجود پریز برق جهت اتصال منبع تغذیه دستگاه به آن  
تذکر : از اتصالات و کابل مطمئن جهت تامین برق دستگاه استفاده نمایید .

آب : وجود شیرآب در محل جهت اتصال دستگاه به آن .

فاضلاب : وجود خروجی فاضلاب جهت دور ریز آب دستگاه .