

بسمه تعالی

سیستم پلاسمای DBD Torch

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه به شرح ذیل می‌باشد:

(۱) محوطه نصب دستگاه با مساحت حداقل ۱۰ مترمربع

(۲) کنتور برق تک فاز

(۴) اتاق مجهز به سیستم تهویه و گردش هوا