

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- استفاده در منطقه امن (Safe)
- محدوده دمای عملکرد:  $-20^{\circ}\text{C}$  to  $+70^{\circ}\text{C}$