

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- استفاده در منطقه امن (Safe)
- محدوده دمای عملکرد: -40 to 125°C