

## شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری

با توجه به حوزه کاربری دستگاههای فرمانتور، تجهیزات لازم برای تامین گرمایش، الکتروموتورها به

شرایط محیطی لازم زیر برای نصب و نگهداری نیاز است:

ردیف	شرایط لازم برای نصب	شرایط لازم برای نگهداری
1	خط تغذیه تک فاز 220V - 25A	خط تغذیه تک فاز پایدار 220V - 25A
2	سیستم پایپینگ آب تصفیه 4/3 اینچ - بخار	سیستم پایپینگ آب تصفیه 4/3 اینچ - بخار
3	تهویه مناسب هوای محیط	تهویه مناسب هوای محیط
4		چکاب و سرویس ماهیانه قطعات الکتریکی و مکانیکی
5		محل قرارگیری و کفشوی مناسب جهت خروج مایعات شستشو