

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

### شرکت زمهریر سازان پیشتاز

ضمن قدردانی از اعتماد شما خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید:

- برق تک فاز ۲۲۰ ولت
- دمای اتاق بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد
- کامپیوتر جهت نمایش نمودار دما - زمان

