

### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

مناسب است که این دستگاه به علت لرزش در هنگام کار بر روی زمین مستقر باشد اما چنانچه بر روی کابینت یا میز قرار داده شد از ثبات و عدم لرزش پایه های میز مطمئن باشید.

پشت دستگاه با فاصله ۳۰ سانتی متری از دیوار باشد زیرا دارای منفذ برای عملکرد فن می باشد.

راه اندازی این دستگاه مطابق دستور العمل دفترچه کاربری است ولی در زمان نصب آموزش لازم ارائه خواهد شد.

نگهداری دستگاه بر اساس تمیز نمودن داخل دستگاه و ممانعت از ریختن مایعات در داخل دستگاه می باشد.