

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی شبیه ساز نور خورشید

دستگاه در محیط معمولی آزمایشگاه ها، در دمای بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سلسیوس و رطوبت محیطی بین صفر تا ۹۵ درصد قادر به فعالیت و کار است.