



## شرکت مهندسی صنعت سرام

مهر البرز

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

### کوره دوار ریخته گری



### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق سه فاز بایستی برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. دستگاه باید روی زمین با یک سطح صاف قرار گیرد. با توجه به اینکه فرآیندهای حرارتی انجام گرفته با کوره آلودگی ایجاد می کنند، پیشنهاد می گردد محل قرارگیری کوره دارای سیستم تهویه مناسب باشد.

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرآباد و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

[www.sanateram.com](http://www.sanateram.com)

Email: [headoffice@sanateram.com](mailto:headoffice@sanateram.com)