

## شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی

1- دارا بودن ارت

2- در صورتک که کاتدها آبگرد باشند شیر آب و خروجی فاضلاب باید موجود باشد

3- دما از 5 درجه بالاتر و 40 درجه پایینتر باشد

4- محیط حتی الامکان عاری از قبار باشد