

## شرکت پویا فرآزما

دستگاه فیوم هود آزمایشگاه شیمی 120\*80\*230

### نگهداری و تعمیر:

1. به دستگاه ضربه زده نشود.
2. با ولتاژ کم روشن شود.
3. هود در محل مناسب قرار گیرد تا با کمترین اتصال به فضای بیرون وصل شود، زیرا هر ثانوی در مسیر خروجی 15% از قدرت مکش را کم می کند.

### شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

