

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه:

- دمای محیط آزمایشگاه برای نصب و راه اندازی ایده آل بایستی  $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$  باشد.
- حداکثر رطوبت نسبی آزمایشگاه برای نصب و راه اندازی ایده آل بایستی 75 درصد باشد.
- فشار هوای محیط آزمایشگاه برای نصب و راه اندازی ایده آل بایستی 75kpa تا 106kpa باشد.
- دستگاه بایستی روی یک سطح افقی محکم و تخت قرار داده شود.
- دستگاه بایستی در معرض کوران هوا و تابش مستقیم نور آفتاب قرار داده شود.
- ارتفاع دستگاه از سطح زمین بایستی حداقل 60 سانتی متر، از اطراف حداقل 10 سانتی متر و فاصله آن از سطح بالایی حداقل 20 سانتی متر باشد.

