

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه:

دمای کاری سیستم: ۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد

دمای محیط کاری سیستم: ۲۵ درجه سانتیگراد

محیط مطلوب: عاری از آلودگی های روغنی و گرد و غبار