

• شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی

- این دستگاه برای کار در اتاق تمیز طراحی و ساخته شده است، لذا از استفاده از دستگاه در محیطهای آلوده خودداری شود تا کیفیت فعال‌سازی سطوح از بین نرود.
- تغذیه برق دستگاه از برق شهری بوده و برای جلوگیری از اختلال در عملکرد دستگاه بهتر است که برق دستگاه توسط سیستم یو پی اس از قطع شدن محافظت شود.
- دمای هوای اتاق مورد استفاده نباید از حد معمول دمای محیط بالاتر باشد.
- به منظور جلوگیری از آلودگی محیط بهتر است که گاز خروجی از پمپ خلا به بیرون از محیط هدایت گردد.