

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه:

دمای کاری: ۱۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد

دمای محیط کاری سیستم: ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد

محیط مطلوب: عاری از آلودگی‌های روغنی و گرد و غبار و حرارت شدید یا مستقیم