



شرکت مهندسی صنعت سرام مهر البرز

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. سطح زمین قرارگیری دستگاه بایستی کاملاً صاف بوده و پایه های دستگاه توسط ۴ پیچ روی زمین محکم بسته شود.

آدرس دفتر مرکزی: تهران- خیابان فرجام- بین حیدرآباد و ولیعصر- پلاک ۶۲۰- واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

www.sanateram.com

Email: headoffice@sanateram.com