

دستگاه مانع گرم



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

دستگاه بر روی یک میز که ارتفاع آن حدود ۸۰ سانتیمتر باشد و فضای کافی برای انجام آزمایش باشد قرار می گیرد. باید توجه داشت که از قرار دادن دستگاههای سنگین و ضربه زننده دیگر بر روی میزی که این دستگاه قرار دارد خودداری شود. اجزاء و اتصالات دستگاه راه اندازی می گردد برق مصرفی دستگاه ۲۲۰ ولت است. و صحت عملکرد بخشهای مختلف دستگاه شامل مانومتر، اتصالات و ... مورد بررسی قرار می گیرد.

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرخانی و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

www.sanateram.com

Email: headoffice@sanateram.com