

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

## شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی و نگهداری میز انعکاسی بیضی ERT803:

- ۱- طول میز : 1000 mm
- ۲- عرض میز : 600 mm
- ۳- فضای لازم: جهت نصب حداقل یک متر از هر طرف میز باید فضای خالی وجود داشته باشد
- ۴- حد اکثر وزن : 20 Kg
- ۵- برای نصب در داخل ساختمان طراحی و ساخته شده است (Indoor)