

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

استفاده از دستگاه باید در محیطهای بیمارستانی نظیر زایشگاه ها باشد که در کتابچه راهنما توضیحات داده شده است.