

دمای 22 درجه سانتی گراد. ****

سطح صاف و هموار. ****

شست و شوی شفت بعد از هر بار استفاده. ****

حتما قبل از ورودی برق اصلی از محافظ استفاده شود. ****