



## شرایط محیطی نصب و راه اندازی لیکوویژن

- دستگاه باید بر روی یک زمین هموار قرار گرفته شود.
- شدت نور محیطی نباید از ۵۰۰ لوکس بیشتر شود.
- منبع برق نباید نوسانات الکتریکی داشته باشد. در صورت نوسان منبع برق سریعاً دستگاه را از برق جدا کنید.
- دستگاه نباید در محیط دارای گرد و غبار زیاد قرار بگیرد. در صورت نشستن غبار بر روی دستگاه آن را به آرامی توسط یک دستمال نرم پاک کنید.
- از قرار دادن دستگاه در معرض تابش نور مستقیم خورشید خودداری شود. مخصوصاً فیلترهای پلاریزه نباید مورد تابش مستقیم نور خورشید قرار بگیرند.
- از ریختن مایعات بر روی دستگاه جلوگیری شود. مخصوصاً بر روی فیلترهای پلاریزه