

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

۱-دستگاه نیاز به تهیه کپسول گاز CO2 از طرف خریدار دارد که میبا یست رگولاتور مخصوص و شلنگ که به همراه دستگاه میباشد به کپسول متصل نموده و شلنگ را به پشت دستگاه که به حالت فیتینگ میباشد متصل نماید

۲-توجه حتما خروجی مانومتر بیشتر از ۱ بار نباشد

۳-حتما از پریز های ارت دار استفاده شود