

شرایط راه اندازی و نگهداری

دوربین RA-LSC-1304 ضد آب نمی باشد. بنابراین از ریختن مایعات روی آن جدا خودداری کنید. دوربین حتما بایستی در گستره دمایی بین ۲۵-۶۵ درجه سانتیگراد تا +۶۵ درجه سانتیگراد نگهداری گردد. نگهداری دوربین خارج از این گستره دمایی باعث آسیب به CCD خواهد شد. دوربین RA-LSC-1304 نیاز به شرایط نگهداری خاصی جز موارد فوق الذکر نمی باشد. در صورت نیاز دوربین و شیشه CCD می توانند توسط پارچه بسیار نرم و نمناک تمیز شوند. هیچیک از بخش‌های دوربین توسط کاربر عادی قابل تعمیر نمی باشد. اگر دوربین کارکرد صحیح خود را نداشت، دوربین را بصورتی که تحويل گرفته اید برای رساندیشان موج پرداز ارسال نمایید تا در سریعترین زمان ممکن تعمیر گردد.