

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه اتوکلاو

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه اتوکلاو ۲۵ لیتری حساس به شرح ذیل میباشد:

- ۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۴ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیمها و کابلهای فشار قوی در طبقه همکف یا زیرزمین
- ۲- کنتور برق تک فاز ۲۰ آمپر
- ۳- دیوار اطراف اتاق بدون پنجره بزرگ شیشه ای باشد

با تقدیم احترام

شرکت پویش طب آداک

