

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه تست OIT به شرح ذیل میباشد:

- 1- کنتور برق تک فاز
- 2- نیازی به تهیه کامپیوتر نمیشد
- 3- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد.
- 4- رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد.
- 5- دمای آزمایشگاه 23 درجه باشد

بین افزار