

باسمه تعالی

شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی

دستگاه اندازه گیری کشش بین سطحی در دما و فشار بالا

- دستگاه مدل KE-IFT-03 در بسته بندی مناسب در محل آزمایشگاه به خریدار تحویل گردیده و دارای نصب، راه اندازی و آموزش رایگان می باشد.
- نصب و راه اندازی محصول توسط کارشناسان شرکت انجام شده و آموزش های لازم به کاربران محترم داده می شود. در صورت لزوم، کاربران محترم می توانند با استفاده از دوربین از توضیحات کارشناسان شرکت فیلمبرداری نمایند.
- دستگاه در محیط های معمولی آزمایشگاه های مهندسی شیمی و نفت مجهز به آب، برق و فاضلاب شهری، تهویه مناسب و نیز سینک آزمایشگاهی نصب می گردد.
- جهت استقرار دستگاه نیاز به فضای حداقل ۲ متر در ۲ متر می باشد.
- دستگاه به جریان برق شهری ۲۲۰ ولت و ۶۰/۵۰ هرتز متصل می شود. لازم است که دستگاه به یک محافظ جهت جلوگیری از آسیب دستگاه ناشی از نوسانات برق متصل شود.