



شرکت مهندسی صنعت سرام مهر البرز

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

کوره راکو



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق دوفاز ۲۰ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. دستگاه باید روی زمین با یک سطح صاف قرار گیرد. با توجه به اینکه گاه‌ها فرآیندهای حرارتی انجام گرفته با کوره آلودگی ایجاد می‌کنند، پیشنهاد می‌گردد محل قرارگیری کوره دارای سیستم تهویه مناسب باشد.

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرآباد و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

www.sanateram.com

Email: headoffice@sanateram.com