

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری:

این دستگاه قابل حمل بوده و به گونه ای طراحی شده است که در شرایط سخت کارگاه های ریخته گری بدون اختلال و کاهش دقت به راحتی قابل استفاده، مقاوم و دقیق باشد. با این حال بدیهی است بکار بردن نکات زیر طول عمر دستگاه را افزایش می دهد. کلیه نکات به تفصیل در دفترچه راهنمای دستگاه آمده.

- دستگاه را پس از استفاده به آرامی در محل در نظر گرفته شده قرار داده و از وارد شدن ضربه به آن جلوگیری شود.
- همیشه از شارژر های ساخت این شرکت استفاده شود.
- هیچ یک از قسمت های دستگاه را وارد آب نشود.