



Global Material Testing Manufacturers

شرکت مواد ساخت آزمایشگاهی

شرایط محیطی دستگاه

اکچوپیتور استاتیک

شرایط محیطی کار با دستگاه

۱. دمای محیط بایستی در حدود ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد باشد.
۲. در صورت داغ شدن دستگاه و یا بالا رفتن دمای محیط دستگاه را خاموش نموده و یا دمای محیط پیرامون دستگاه را برای خنک شدن دستگاه پایین بیاورید. از قرار دادن سیستم کنترل دستگاه در داخل کابینت یا هر محفظه‌ای که منجر به بالا رفتن دما و داغ شدن سیستم‌ها می‌گردد بپرهیزید.
۳. تأمین اتصال ارت و سیستم UPS برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانات برق
۴. دستگاه در برابر آب کاملاً آسیب پذیر بوده و دارای استاندارد IP40 می‌باشد.
۵. رطوبت بالای هوا در طولانی مدت موجب کاهش عمر دستگاه می‌گردد.
۶. محل قرارگیری دستگاه بایستی تراز بوده و در معرض لرزش نباشد
۷. با توجه به فشار بالای روغن در سیستم هیدرولیک، همواره از مناسب بودن میزان و نوع روغن اطمینان حاصل شود. اتصالات و شلنگ‌های تحت فشار دور از قرار گرفتن در زیر چرخ، اجسام سنگین یا آسیب‌های مشابه حفظ گردد.