

## شرکت پویا فرآزما

### مشخصات فنی جک آزمایشگاهی

#### شامل:

- ✓ بدنه از جنس ورق فلزی آنادایز شده
- ✓ اهرمهای فلزی آهنی سفید
- ✓ داراي پیچ پلاستیکی تغییر ارتفاع
- ✓ گام پیچ بالابر 1.5cm به ازای هر دور چرخش
- ✓ حداکثر ارتفاع قابل تغییر دستگاه 23cm
- ✓ وزن 1693 گرم به ابعاد 16cm×18cm (حالت جمع 6.5cm – حالت باز 29.5cm)

#### محدوده های آزمایش:

در صورتیکه لازم به تغییر ارتفاع وسایل آزمایشگاهی باشد می توان از این وسیله استفاده نمود.

#### نگهداری و تعمیر:

1. ابتدا ارتفاع جک را تنظیم نموده و سپس دستگاه آزمایشگاهی را روی آن قرار دهید.
2. ارتفاع را روی حداکثر قرار ندهید.

#### شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
2. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
3. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
4. دستگاههایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

جدول زمانبندی:

| 4           | 3 | 2 | 1 | زمان                     |
|-------------|---|---|---|--------------------------|
|             |   |   |   | موضوع                    |
| انجام شده   |   |   |   | تدارکات و خرید قطعات     |
| انجام شده   |   |   |   | ساخت و مونتاژ دستگاه     |
| انجام شده   |   |   |   | کالیبراسیون و کنترل کیفی |
| آماده تحویل |   |   |   | تحویل دستگاه ها          |

