

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه‌اندازی و نگهداری

این دستگاه در شرایط دمایی محیطی معمولی (۲۰-۱۸ درجه سانتی‌گراد) در محیط آزمایشگاهی مسقف به دور از گرد و غبار راه‌اندازی و نگهداری گردد.



انرژی توانا