

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

این دستگاه در شرایط دمایی محیطی معمولی (۲۰-۱۸ درجه سانتی گراد) در محیط آزمایشگاهی مسقف به دور از گرد و غبار راه اندازی و نگهداری گردد.



انرژی توانا